

Ako prepáliť firmware na Parrot MINIKIT Slim

Parrot_MINIKIT_updater

- 1- Pripojte USB kábel k USB portu Vášho počítača
- 2- NEPRIPÁJAJTE EŠTE USB kábel k MINIKIT Slim

3- Rozbalte súbor ktorý ste stiahli do určitého adresáru

- 4- Spustite software wxSerial Replication wxSerial
- 5- Zvoľte v menu Tools a potom zvoľte možnosť Extensions

🗮 wxSerial - Untitler	d				
File Edit View Comma	inds Tools ?				
D 🚅 🖬 🖣 🛱 👌	🤊 💋 🛛 👔	1 column x 1 row	~		
Select device type 💦 💉		Cornect	Configure No.	Device	
Select layer 🔍	8	1	Clear Layer		
					-14
EL 2	E2	F.S.	Fd	ES.	E6
FZ	F8	(EQ	F10	FU	F12
Ready		Discoppe	rted 00:00:0	0	1. de fee
		DISCONNO			112



🗮 wxSerial - Untit	lled				
File Edit View Com	nmands Tools ?				
	1 🖉 😼 🔤 📍	1 column x 1 row	×		
Select device type	~	Connect	Configure No Devi	2ê	
Select layer			Clear Layer		1
F1	F2	[F3]	F4	F5	F6
57	F8	F9	F10	F11	F12
Ready		Disconnec	ted 00:00:00		

6- Kliknite na Add, prelistujte a vyberte súbor wxCK5xxxPlugin.dll

Configure extensions					
Extensions Add	Layers Move up				
Remove	Move down				
Properties	Properties				
OK Cancel					



Open file				2 🔀
Regarder dans :	wxserial_Mynos	2	000	 +
Mes documents récents Bureau Mes documents	Sources CVS Driver USB P5+ Out P5UpdaterData Root UserGuide CarAudioPlugin.d	1 d1		
Poste de travail				
	Nom du fichier :	wxCK5xxxPlugin		Ouvrir
Favoris réseau	Fichiers de type :	wxSerial extensions (*.dll)		Annuler

- 7- Kliknite na Open pre výber súboru
- 8- V ľavom okienku pod Extensions, zaškrknite políčko CK5xxxPlugin

Configure extensions			
Extensions CK5xxxPlugin	Add Remove Properties	Layers ATCmd P4Updater ✔ P5Updater	Move up Move down Properties
OK Cancel			

- 9- V pravom okienku Layers, zaškrknite políčko P5Updater
- 10- Potom stlačte tlačidlo OK



11- V zozname Select Device Type, zvoľte Serial Port

🗮 wxSerial - Untitled*					
Fie Edit View Command	ls Tools ?				
068 🖬 🖻 🖉		1 column x 1 row	~		
Select device type 🛛 😵		Connect	Configure No I	levice	
Select device type	12		Clear Leyer		
TCP/IP Socket					
	70		V	30	
F1	12	153	P4	E5	F6
F7	F8	FØ	F10	Fil	F12
A second		Disconr	nected 00:00:04	0	

12- V zozname Select Layer, zvoľte P5Updater. Nezmeňte Select port

🗮 wodierial - Untit	led"				
File Edit View Com	mands Tools ?				
0 📽 🔒 🖻 🖻		1 column x 1 row	~	k.	
Serial Port	Select port	Connect	Configure)	15200, 8, 1, None, None	
Select layer 🛛 👻	6		🐷 🛛 Dear Layer		
Select layer Physical					
PSUpdater					
FI	F2	[[63	F4	1 75	E6
[77]	FØ	P9] (F10	F11	F12
		Discor	nected 00:00	0:00 Tx:0/Rx:0	28



13- V Settings:

- * Uistite sa, že zvolený produkt je MINIKIT 2
- * zaškrknite políčko Initial update
- * Zmažte Bluetooth adresu. Políčko bluetooth address by malo byť prázdne.
- * Nekliknite na Generate
- * Nezaškrknite políčko Use test binary

🗮 wxSerial	Untitled [®]				
File Edit Vi	evi Commands Tools ?				
0 🖨 🔒	4 A 🖋 😼 🗖 🌹	t column x 1 row	*		
Serial Port	Select port	Connect	Configure	15200, 8, 1, None, None	
FSUpdater	~	~	Clear Layer		
Settings					
Baud Rate (236400				
Product :	MINIKIT2	and the second sec			
Initial upd	late Use Use Use test	ery			
Bluetooth Ad	dress (LA:60:FE:45:FF:5.)	Gorate			
Files					
Experator	D: Documents and Settingslf.	albinet/Mes documents	Province		
(TIMAIO)			Lionsein		
Baobcader (Poupoaceroiela/perioteoot_us	D_Boctloader_minkt2	Browse,		
Flasher (PSUpdateiOsta/parinthost_Ha	icher_innikit2.plf	Browse		
Automatic	selection of flasher file				
Update					
Set the para	meters and press "Start".				
			1		
Start	Capcel				
Locare	- Andrea				
Fi	F2	193	F4	P5	Fó
F7	-68) Pa	FHU FHU	E11)riz []
		Discon	nected 00:00	0:00 Tx:0/Rx:0	2

14- Vo Files:

- * Firmware: prelistujte a vyberte správny firmware payload_global_XX.plf
- * Bootloader: tento riadok musí ostať neaktívny (keď nie je, odškrtnite Initial update)
- * Updater: tento riadok musí byť neaktívny

	Parrot
Y	move wireless

🗮 wxSerial - Untitled*					
File Edit View Command	s Tools 7				and a second
D 🚅 🖬 👘 🐻 🝠	8 7	1 column x t row	*		
Serial Port 😽	Select part	Connect	Configure]11520), D, 1, None, None	
P5Updater 💉	8		Clear Layer		
Settings Baud Rate : 200400 Product : MINIKIT2 Initial update Use US Bluetooth Address : Fles Firmware oftware\Firmw Bnoticeder : ClincaterDad Hasher : Store Setthe parameters and press Start Carcel	arely1.01 RCI\payl arely1.01 RCI\payl alparcobox Loo b alpa co Cashe Sin Start".	y Generate cad_global_FR.ph codeade_minikt2 minikt2.pf	Browse Browse		
F1	F2	F3	E4	F5	FG
F7	F0	F9	F10	F11	F12
		Discon	nected 00:00:00	TX:0 / RX:0	

- 15- Teraz pripojte USB kábel do MINIKIT Slim a zapnite ho.
- 16- Stlačte súčasne a držte tlačidlo Reset (napr. so sponkou) a rotačný (otočný) gombík pre nastavenie MINIKIT Slim v prepalovacom režime.





17- Stlačte teraz tlačidlo Start

🗮 wx&eria	l - Untitled*				
File Edit V	ew Commands Tools ?				
0 📽 日	16 🖬 🖋 😼 🔲 🤶	1 column × 1 row	×		
Serial Port	Select port	Connect	Configure]11	5200, 8, 1, None, None	
P5Updater	× ×		Gear Layer		
Settings	Faussie Control (
Baud Rate :	236400				
Product :	MINIKIT2				
🕑 Initial upo	late 🕐 Use USB 🚺 Use test binar	γ			
Bluetooth Ac	ldress :	Generate			
Files					
Firmware :	oftware\Firmware\v1.01 RC1\pay	oad_global_FR.plf (Browse		
Bootloader :	FSUpdaterData/parrotboot_usb_b	optioader_minikt2	Browse		
Flasher';	PSUpdaterData/parrotboot_flashe	r_minikit2.plf	Browse		
Automati	selection of Rasher file				
Update					
Set the para	meters and press "Start".				
Start	Cancel				
-					
			The		
F1		F3	F4	F5	F6
EZ:	F8	F9	F10	F11	F12
		Discon	nected 00:00:	00 Tx:0 / Rx:0	

- 18- Pustite najprv rotačný gombík a potom reset tlačidlo
- 19- Prepaľovanie nového firmwaru v MINIKIT Slim pamäti sa zahájilo (stavový riadok indikuje proces pri prepaľovaný)

🗮 wxSerial	- Untitled*				
File Edit Vie	ew Commands Tools ?				
0 🖼 🖬	4 R / 3 C ?	1 column x 1 row		6	
Serial Port	Select port	Connect	Configure	115200, 8, 1, None, None	
P5Updater	8		Clear Layer		
Settings					
Baud Rate :	200400				
Products	MINIKIT2				
🔽 Initial upd	ate 🔽 Use USB 🔝 Use test binar	1			
Bluetooth Ad	dress:	Generate			
Files					
Pirmware :	oftware\Primvare\v1.01 RCI\payli	ad_global_FR.,plf	Browse		
Bootloader :	P5UpdaterDatajparrutboot_csb_b	odloeder_mirikit2	Browse		
Flasher :	PSUpdaterData/perrolbool_flasher	_minikit2.plf	Browsen.		
Automatic	selection of Basher File				
Update					
Send the Firm	ware 28%				
Start	Cancel				
F1)[F2][.F3	F4	en (F6
E FIL	F8	F9	FID	#11	
		Discon	nected 00:0	00:00 Tx:0/Rx:0	



- 20- Počkajte pár sekúnd kým sa dokončí prepaľovanie ...
- 21- Prepalovací software Vás upozorní na koniec prepaľovania so správou: Done!!!

🗮 w.(Seria	I - Untitled*						
File Edit V	iew Commands Too	ols ?					
0 🗟 🖪	96/ B		L column x 1 row		*		
Serial Port			Connect		115200,	8, 1, None, None	
PSUpdater	~			Clear La	yer		
Sattions							
Detunys	020400	1050					
Dalle Kats (23UHUU						
Product :	MINIKIT2	<u> </u>					
Initial up	late I Use Use []	Use test binar	/: 				
Bluetooth Ad	idress :		Generate				
Files							
Firmware :	oftware\Firmware\v1.0t RCI1payload_global_FR.pF Erowse						
Bootbader 1	PSUpdaterData)parr	obcader_mnkb2	Browse				
Elasher (P50pdaterData/psrr	min##2.plf	Brovise				
Automati	selection of flasher f	le					
Update							
DoneIII				100%			
Shart	1 Deput						
Locart	Concer						
F1	F	2	F9	1	4	F5	F6
F7	F	в [F9	F	10	F11	F12
	0117		Discon	nected	00:00:00	Tx:0/Rx:0	

22- Pred požitím MINIKIT Slim, ho musíte resetovať:

- * odpojte USB kábel od MINIKIT Slim
- * stlačte rotačný gombík a reset gombík naraz
- * pustite najprv resetové tlačidlo
- * Potom pustite rotačné tlačidlo a počkajte pár sekúnd
- * Zobrazí sa Vám uvítacia správa

VAROVANIE

Niekedy nefunguje prepaľovanie, pretože USB pripojenie nedodáva dostatočne veľa napätia. V tomto prípade, je lepšie použiť stolný počítač (desktop PC).

Nezobrazí sa koniec prepaľovania na rozhraní. Na konci prepaľovania, sa môže vo Windowse zobraziť vyskakovacie okno ktoré Vám zabráni pripojiť nové USB zariadenie.