



BLUETOOTH
TELEFÓNNA SADA PARROT PFCK3100

ŠKODA FABIA

Návod na montáž

Objednávacie čísla použitých dielov:

- 1. Bluetooth telefónna sada - 1ks - **PFCK3100**
- 2. Držiak pre display Parrot - 1ks - **0810003-M**

1. Demontujeme autorádio (obr. 1)



Obr. 1

2. Demontujeme čalúnenie stĺpika „A“, kábel mikrofónu uchytime k pôvodnej kabeláži zdrhovacími páskami (obr. 2)



Obr. 2

3. Príklad umiestnenia mikrofónu (obr. 3)



Obr. 3

4. Medzi ISO konektory osadíme kabeláž telefónnej sady (obr. 4)



Obr. 4

5. Do riadiacej jednotky osadíme konektor mikrofónu, panelu a napájania (obr. 5)



Obr. 5

6. Riadiacu jednotku obalíme vhodným tlmiacim materiálom a umiestnime vedľa rádia (obr. 6)



Obr. 6

7. Opatrne rozoberieme panel, vyskrutkovaním dvoch skrutiek. Na zadnej strane panela vylomíme záslepku pred pripraveným otvorom, a prevlečíeme kábel (obr. 7)



Obr. 7

8. Panel zložíme do pôvodného stavu (obr. 8)



Obr. 8

9. Demontujeme stredové výduchy vozidla. Držiak panela ohneme podľa obr. 9, naznačíme a vyvrtáme diery pre skrutky. Držiak osadíme podľa obr. 9 na výduch.



Obr. 9

10. Pomocou obojstranných lepiacich pásoK osadíme panel na držiak panela (obr. 10)



Obr. 10

11. Výdych s panelom osadíme naspäť na miesto (obr. 11)



Obr. 11

12. Všetky demontované diely osadíme naspäť a vyskúšame funkčnosť telefónnej sady